

- Akulaadija on mõeldud ainult akude laadimiseks vastavalt tehnilistele andmetele. Akulaadijat ei tohi kasutada ühelgi muul otstarbel.
- Järgige alati aku tootja kasutus- ja ohutussuuniseid.
- Ärge laadige kunagi mittelaetavaid akusid.
- Ärge asetage akulaadijat kunagi laadimise ajal aku peale ega katke akulaadijat kinni.
- Ärge laadige kunagi külmunud või kahjustatud akut.
- Ärge kasutage kunagi akulaadijat, kui selle juhtmed on kahjustada saanud. Veenduge, et juhtmetel pole kuumadest pindadest, teravatest servadest ega muudel põhjustel tekkinud kahjustusi.
- Ärge asetage jahutusventilaatoriga akulaadijat kunagi nii, et töötav ventilaator saaks imada sisse tolmu, mustust jms.
- Kahjustatud juhe tuleb lasta asendada CTEK-i esindajal CTEK-i tarnitud originaaljuhtmega. Eemaldata-va juhtme saab kasutaja ise CTEK-i tarnitud originaaljuhtmega asendada.
- Ärge kunagi pikendage laadimiskaabli kogupikkust üle 5,0 m. Kasutage ainult CTEK-i tarnitud origi-naalvaruosi.
- Ühendus toitevõrguga peab olema teostatud vastavalt elektripaigaldistele rakenduvatele riiklikele eeskirjadele.
- Maandatud toitepistikuga akulaadijaid tohib ühendada ainult maandatud pistikupessa.
- Pliiakud võivad väljastada laadimise ajal plahvatusohtlikke gaase. Vältige sädemete teket aku lähedu-ses. Tagage hea ventilatsioon.
- IPX4-st madalama IP-klassiga akulaadijad on ette nähtud kasutamiseks siseruumides. Vt tehnilisi and-meid. Ärge jätke akulaadijat vihma või lume kätte.
- Ühendage akulaadija esmalt aku plussklemmiga ja seejärel aku miinusklemmiga. Sõiduki sees asuva aku puhul ühendage negatiivne ühendus sõiduki raamiga kütusetorust kaugemale jäävas asukohas. See-järel ühendage akulaadija toitevõrku.
- Ühendage akulaadija toitevõrgust lahti. Seejärel eemaldage negatiivne ühendus (sõiduki raamilt) ja siis positiivne ühendus.
- Ärge jätke laadivat akut kunagi pikemaks ajaks järelevalveta. Kui ilmneb viga, ühendage akulaadija käsitsi lahti.
- **(IEC 7.12, 5. väljaanne)** Seda seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kelle füüsilised, sen-soorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel ei ole piisavalt kogemusi ja teadmisi, välja arvatud juhul, kui nad tegutsevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise osas juhendanud. Lapsi tuleb jälgida ja nad ei tohi seadmega mängida.
- **(EN 7.12)** Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoor-sete või vaimsete võimetega või vastavate kogemusteta ja teadmisteta isikud juhul, kui nad tegutsevad järelevalve all või neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet järelevalveta puhastada ega hool-dada.