

KASUTUSJUHEND

Programmeeritav mehaaniline taimer Calix CX-1756400

KASUTAMINE:

1. Ühendage taimer seinakontakti ja seade, mida soovite kasutada koos taimeriga, taimerisse.
2. Valige tööaeg, vajutades alla vastavad valget värvi nupukeseid. Üks nupuke vastab 15 minutile.
3. Reguleerige õigeks kellaaeg numbrilaual, keerates numbrilauda noolega näidatud suunas (taimer on 24h).
4. Taimeri punane lüliti lülitab taimeri, kas asendisse I - pidevalt vool või kella mark - Taimer.

TÄHELEPANU: Maksimaalne võimsus 3500 W (230 V ~50 Hz). 16 (2A) IP 45.

CX-1756400 toode on kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.

