

B28042 võtmehoidja-taskulamp-alkotester kasutusjuhend.

Patareide paigaldus.

1. Ava seadme tagakaanel patareide hoidiku kaan.
2. Paigalda 2 AAA tüüpi patareid hoidikusse, järgides patareide polaarsust.
3. Sulge patareide hoidiku kaan.
4. Kui alkoholi testri Led- tuled muutuvad tuhmimaks, vaheta patareid uute vastu.

Patareid ei sisaldu komplektis.

Kasutamine.

Taskulamp

1. Lülita taskulamp küljel olevast lülitist sisse (ON) või välja (OFF)

Alkoholi tester

1. Vajuta „Power“ nuppu ja hoia see allasurutud asendis. Led tuled lähevad põlema ja umbes 10 sekundi pärast jääb põlema ainult roheline led tuli – seade on nüüd testimiseks valmis.
2. Oota umbes 10 sekundit ja seejärel puhu seadme otsas olevasse õhuavasse ja seejärel vaata testi tulemust.
 - **roheline tuli põleb** – alla 0,02% BAC (või 0,1 mg/l BRAC) (alkoholi sisaldus veres alla 0,2 promilli)
 - **kollane tuli põleb** – 0,02 % BAC (või 0,1 mg/l BRAC) (alkoholi sisaldus veres üle 0,2 promilli)
 - **kollane ja punane tuli põlevad** – üle 0,05 % BAC (või 0,25 mg/l BRAC), (alkoholi sisaldus veres üle 0,5 promilli)

BAC – Blood Alcohol Concentration. 1% BAC = 10‰

Tähelepanu.

1. Hoia „Power“ nupp allasurutud asendis kogu testi aja.
2. Võimalikult täpse testitulemuse saamiseks on soovitatav teha test vähemalt pool tundi peale alkoholi tarbimist.
3. Kui seadet ei ole pikemat aega kasutatud, siis põlevad punane ja kollane led tuli pikemat aega, kuna seade vajab rohkem aega töörežiimi minekuks.
4. Vajuta mitu korda „Power“ nuppu, kuni seade on jälle töörežiimis.

Vastutus.

Alkoholitestri näit on informatiivne. Tootja, maaletooja ja edasimüüja ei ole ühelgi juhul vastutavad seadme kasutamisest või näidust tulenevate tagajärgede eest .

Maaletooja: KG Knutsson AS, Saeveski 12, Tallinn. Tel. 6519 300